

SKIP*HOP®

Painted Dreams™ mata edukacyjna 4 w 1



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA:

Mata i tubka farby: Prać w pralce w zimnej wodzie, program delikatny. Nie używać wybielacza. Suszyć w suszarce w niskiej temperaturze. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.
Paleta, pędzel, gryzak, lusterko i pałak: Czyścić miejscowo. Nie zanurzać w wodzie.
Elementy plastikowe: Przecierać lekko wilgotną ściereczką. Suszyć na powietrzu.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, których nie zatwierdziła wyraźnie strona odpowiedzialna za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.
Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) musi przymuszać wszelkie odbierane zakłócenia, także mogące powodować niepożądane działanie.
UWAGA: Urządzenie przetestowano i uznano za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B według części 15 przepisów FCC. Limity te zapewniają rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej; montaż lub używanie niezgodne z instrukcją może zakłócać łączność radiową. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią.
Jeśli urządzenie zakłóca odbiór radia lub telewizji (co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie), spróbuj:
– zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej;
– zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
– podłączyć urządzenie do obwodu innego niż ten, do którego podłączono odbiornik;
– zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczanego technika RTV.

© Skip Hop, Inc.
1350 BROADWAY, 2 FL, NY, NY 10018
USA: 888.782.9548
Gwarancja w USA: www.skiphop.com
9T468210-03

Przedstawiciel w UK:
International Associates Limited
38 Queen Street, Glasgow,
G1 3DX, UK
UKRP@ia-uk.com

Przedstawiciel w UE:
International Associates
Auditing & Certification Limited
The Black Church, St Mary's
Place,
Dublin 7, D07 P4AX, Irlandia
EUAR@ie-ia-net.com



Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
WAZNE! Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE:

UŻYWANIE TEGO PRODUKTU DO SNU LUB DRZEMKI MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI.
Niemowlę może się bez ostrzeżenia obrócić lub stoczyć z produktu i UDUSIĆ SIĘ w ciągu kilku minut.
• Używaj na podłodze. Układaj dziecko na plecach, twarzą do góry. Po zabawie na brzuszku ponownie połóż je na plecach.
• Podczas użytkowania bądź blisko i obserwuj dziecko.
• Nie używaj na miękkich powierzchniach ani w miejscach do snu, np. łóżeczku lub kołysce. Trzymaj kocę i inne miękkie przedmioty z dala od produktu.
• Jeśli dziecko zaśnie, przenieś je do łóżeczka lub kołyski.

Niemowlęta doznawały obrażeń wskutek UPADKÓW.
• Nie używaj na łóżkach, sofach ani innych podwyższonych powierzchniach.
• Nigdy nie przenosi ani nie przesuwaj produktu, gdy leży na nim dziecko.

- Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Zaprzestań używania, gdy dziecko potrafi samodzielnie chodzić.
- Mata edukacyjna nie jest przeznaczona do spania, drzemek ani wspólnego spania.
- Nie umieszczaj maty w łóżeczku ani kojcu.
- Używaj produktu wyłącznie na podłodze.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka na macie bez opieki.
- Zawsze zapewnij nadzór osoby dorosłej.
- Sprawdź produkt przed każdym użyciem i wyrzuć go, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.
- Nie używaj uszkodzonego produktu.


ZAWARTOŚĆ:




WKŁADANIE BATERII:

Montaż musi wykonać osoba dorosła.


Jeśli baterie są dołączone, służą wyłącznie do demonstracji. Wymień je na nowe.



1. Poluzuj śrubę pokrywę komory baterii śrubokrętem krzyżakowym.



2. Otwórz komorę i włóż 3 nowe baterie alkaliczne AA (1,5 V) zgodnie z biegunowością.



3. Załóż pokrywę i dokręć śrubę. Baterie wymienia osoba dorosła. Nie używaj bez prawidłowo zamocowanej pokrywy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII:

Producent: GP
Model: AA GN15GBL / R6P (IEC/GB/JIS / 15D (ANSI))
Miejsce produkcji: Gu Tang Ao Industrial District, Huizhou City, Guang Dong, Chiny
Masa: 17,2 g
Pojemność: średnio 900 mAh (43Q 4 h/d, EV=0,9 V przy 20±2°C)
Skład: cynk-dwutlenek manganu (chlorek cynku)
Inne substancje: niebezpieczne niż Hg, Cd lub Pb: brak
Środek gaśniczy: suchy proszek CO
Surowiec krytyczne w stężeniu ponad 0,1% masy: brak

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII: Po zakończeniu użytkowania wyjmij baterie zgodnie z instrukcją wymiany. Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować.
• Wkładaj baterie zgodnie z biegunowością. • Nie wrzucaj ich do ognia. • Nie ładuj baterii jednorazowych. • Akumulatory ładuj tylko pod nadzorem dorosłych i wyjmij je przed ładowaniem. • Wyjmij wyczerpane baterie. • Nie zwieraj zacisków. • Nie mieszaj typów baterii ani nowych ze zużytymi; nie mieszaj alkalicznych, cynkowo-węglowych i akumulatorów.


INFORMACJE DLA KONSUMENTA: BEZPIECZEŃSTWO I UTYLIZACJA
Po zakończeniu użytkowania wyjmij baterie. Substancje w bateriach mogą wpływać na środowisko i zdrowie. Zbieraj zużyte baterie osobno. Nie wyrzucaj ich na składowisko ani nie spalaj. Oddaj je w punkcie sprzedaży lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), w tym baterii, nie wyrzucaj ze zmieszanych odpadami komunalnymi. Oddaj go do właściwego punktu zbiórki. WEEE zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska i zdrowia. Udział użytkownika ma kluczowe znaczenie dla skutecznej zbiórki WEEE.




INSTRUKCJA MONTAŻU:

Montaż musi wykonać osoba dorosła.

Montaż pałaka:



Do zabawy na brzuszku lub kopania:



Do zabawy w pozycji siedzącej:



Przechowywanie lub transport:

